ÉTUI SÉRIE 881
HOLSTER 881 SERIES

NOTICE D'UTILISATION USER INSTRUCTIONS

1. DESCRIPTIF | DESCRIPTION





LÉGENDE / CAPTION

1- Pont basculant / *Swivel bridge*
2 - Passant port médium / *Mid ride beltloop*
3 - Réglage largeur passant / Belt ajustement stick

La série 881 est disponible pour les étuis suivants :

- 881S2022 : SIG SAUER SP2022
- 881GLOCK17/19 : GLOCK 17 (jusqu'à génération 5) , 19, 22 (jusqu'à génération 4) et 23
- 881HKUSP : HK USP

Suivant la largeur du ceinturon, fixer en cas de besoin la cale d'ajustement sur le passant de ceinture. Positionner l'étui sur la ceinture coté main forte.

881Holster Series is available for the following holsters:

- *881 S2022 : SIG SAUER SP2022*
- *881GLOCK17/19 : GLOCK 17 (until generation 5) , 19, 22 (until generation 4) and 23*
- *881HKUSP : HK USP*

Depending on the width of the belt, fix the adjustment stick on the beltloop. Place the holster on the belt, on the strong hand side.

2. POUR DÉGAINER | TO DRAW THE WEAPON

1. Prendre l'arme en main.

Hold the weapon.



CONSEIL

La position tendue de l'index et du pouce limite la crispation sur l'arme.

ADVICE

The tense position of the index finger and thumb limits the tension on the weapon.

2.a Appuyer avec le pouce sur le bouton poussoir jusqu'à la butée.

Press the button with your thumb until it stops.



2.b Faire pivoter le pont basculant dans le même sens, l'index tendu le long de l'étui.

Rotate the swivelin the same way, with the index finger extended along the holster.



3. Le pont ainsi basculé, l'arme peut être sortie, l'index se retrouvant naturellement sur le long de l'arme.

The trigger guard is released the weapon can be drawn with the index finger along the weapon.





ATTENTION

Ne jamais sortir l'arme sans avoir complètement fini de basculer le pont car il risquerait de la bloquer. Il est recommandé d'effectuer sur l'arme une légère poussée vers le bas lors du mouvement de basculement du pont.

WARNING

Never release the weapon without having completely open the bridge. This could block the gun. It is recommended to push down slightly the weapon when rotating the survival bridge.

3. Votre arme est sécurisé.

Your weapon is secured.



3. ENTRETIEN | CLEANING INSTRUCTION

L'étui ne nécessite aucun entretien particulier. Néanmoins, en cas de forte salissure, l'essuyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants. En cas d'immersion, le laisser sécher et l'essuyer. Dans ce cas, l'usage d'une huile très fluide non agressive au niveau des systèmes de rétention peut être nécessaire.

The hoster does not require any particular maintenance. However, in case of heavy soiling, wipe it with a damp cloth. Do not use solvents. In case of immersion, let it dry and wipe it. In this case, it may be necessary to use a very fluid oil that is not aggressive to the retention systems.

3. POUR RENGAINER | TO REHOLSTER THE WEAPON

1. Remettre l'arme à l'étui.

Put the weapon back into the holster.



2. Relever le pont basculant jusqu'à sa position de verrouillage automatique.

Raise the swivel bridge to its automatic locking position.



ATTENTION

Tout démontage partiel ou total des systèmes de rétention et du rail ne sont pas autorisés. Ces opérations doivent être réalisées par une membre de l'équipe GK. Tout démontage non autorisé entraine la perte de la garantie et remet en cause les conditions de sécurité de l'étui. GK ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés par une utilisation non conforme de l'étui.

WARNING

Partial or total disassembly of the retention systems and the rail are not permitted. These operations must be carried out by a member of GK. Any unauthorized disassembly will result in the loss of the warranty and will jeopardize the safety conditions of the holster. GK cannot be held responsible for any damage caused by improper use of the holster.

11/01/2024

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93 177 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0) 155 821 500
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023