

**543.3**

Menottes GK double sécurité

**Composition** Acier**Caractéristiques****Tailles** Taille unique**Aspect** Mat**Poids** 325gr**Coloris**

Gris

Caractéristiques

- Forme ergonomique
- 2 bracelets de forme oblongue reliés par deux tourillons et deux anneaux
- Design extérieur des flasques avec lignes concaves pour optimiser la préhension lors du menottage
- Force d'encliquetage du secteur denté dans la crémaillère supérieure à 0.5kg
- Dimension intérieure maximale, secteur denté au 1er cran : ≤ 80mm
- Dimension intérieure minimale, secteur denté au dernier cran : ≥ 42mm
- Dimension intérieure du flasque : +/- 68mm
- Longueur totale de la paire de menottes, secteur denté fermé : +/- 260mm
- CHAQUE BRACELET SE COMPOSE DE :
 - - Un secteur denté coulissant au milieu de 2 flasques
 - - Une crémaillère empêchant le retour du secteur denté
 - - Une serrure permettant l'effacement de la crémaillère afin de libérer le secteur denté
 - - Deux clés en acier au standard international
- SECTEUR DE FERMETURE :
 - Verrouillage du secteur denté :
 - - Pistons poussoirs de sécurité actionnés par l'extrémité pointue de la clé, ce qui évite de bloquer accidentellement le secteur denté lors du menottage
 - - Pistons poussoirs accessibles sur chaque bracelet. Le sens de fermeture est symbolisé par le marquage d'une flèche et d'un cadenas fermé
 - Système de verrouillage optimisé contre les tentatives d'ouvertures non autorisées
 - Déverrouillage du secteur denté :
 - - Déverrouillage par mouvement rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre (le piston poussoir libère le secteur denté, le cliquet libère la crémaillère). Ce mouvement rotatif est prévu de sorte qu'il est possible d'ouvrir un bracelet sans clé adéquate
 - MANIPULATION :
 - - Manipulations possibles avec des gants
 - - Absence d'angles saillants ou coupants
 - - Flasques avec des lignes concaves
 - - La prise en main n'entraîne pas le verrouillage ou déverrouillage involontaire



FICHE TECHNIQUE

Septembre 2026

MAJ : SEP_26

543.3

Menottes GK double sécurité

Photos produit



Entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et lubrifier. Ne pas utiliser de détergent. Séchage à l'air libre.

Garantie

